



Faltzelt 4 x 6 m rot



Maße

- 4 x 6 Meter Grundmaß
- Durchgangshöhe 190 bis 210 cm
- Firsthöhe 310 bis 330 cm

Spezifikationen

- Farbe Rot
- 58 mm Hexagon-Standfußstangen (6-Kant) - 1,50 mm Materialstärke - Aluminium
- Scherengestänge 38x20 mm - 1,30 mm Materialstärke - geripptes Oval - Aluminium
- Hochfeste Aluminium-Druckguss-Verbinder - "Easy-Running"-Gleiteinsätze - Verschraubt
- Polyestermaterial mit PVC-Beschichtung - 330 g/m² Materialstärke
Doppelt vernäht
- 100 % wasserdicht - heiß verschweißte Nähte im Dachbereich
- UV 50+ Schutz

Lieferumfang

- **4x6 Meter PROFESSIONAL PLUS Falzeltgestell**
- **4x6 Meter Dachplane**

- **6 Seitenteile 2 Meter mit 115x115 cm Fenster**
2 Seitenteile 4 Meter mit 150 cm Tür
- **Transporttasche - kugelgelagerte Rollen - verstärkter Boden - (für Gestell und Dachplane)**

- **4 Erdnägel**
4 Abspannseile

- **Aufbauanleitung inkl. Warn- und Pflegehinweisen**

Packmaß und Gewicht

- **Gestell 48 kg**
215x35x55 cm

- **Dachplane und Transporttasche 16 kg**

- **Seitenteile 17 kg**

Sicherheitshinweis: Bitte vor dem Aufbau und der Inbetriebnahme die Pflege- und Warnhinweise der Aufbauanleitung beachten!

WEITERE ARTIKEL BEI UNS ERHÄLTlich

Reparieren



Reinigen



Abspannen



Unsere Zelte halten was Sie versprechen!

FALTZELT



Unsere Zelte halten was Sie versprechen!

Aufbauanleitung

Assembly instruction

Notice de montage

AUFBAUANLEITUNG UND WARNHINWEISE

!!!! Bitte lesen Sie sich dieses Beiblatt aufmerksam durch !!!!
Wichtig, für spätere Bezugnahme aufbewahren

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und für das von Ihnen uns entgegen gebrachte Vertrauen.

Damit Sie sich an Ihrem Pavillon lange Zeit erfreuen können, empfehlen wir Ihnen, nachstehende Hinweise sorgfältig zu beachten.

- Ihr Pavillon muss gemäß der Aufbauanleitung aufgestellt werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Ecken des Daches vorsichtig über die Eckverbindungen gezogen werden.
- Ihr Pavillon muss immer zusätzlich mit den mitgelieferten Spannleinen und Erdnägel verankert werden. Bei Verwendung des Pavillons an einem unbeaufsichtigten Ort (Freizeitgrundstück, Privatgrundstück, Ferienhaus, Campingplatz oder ähnliches...) muss grundsätzlich **das Dach**, wenn vorhanden auch **die Seitenteile abgenommen werden**.
- Anderenfalls besteht die Gefahr, dass das gesamte Zelt, trotz ordnungsgemäßen Aufbaus bei Wind und/oder Windböen beschädigt, oder zerstört wird.
- Schützen Sie Ihr Zelt gegen Wind, indem Sie alle vorgegebenen Befestigungs- und Abspannmöglichkeiten nutzen. Benutzen Sie auf jeden Fall die Heringe um die Fußstangen mit den Fußstellern im Erdreich zu fixieren. Das gleiche gilt für die Seitenteile. Das Dach müssen Sie mit den mitgelieferten Spannseilen abspannen und sichern.

Bei starkem Wind und Windböen muss das Zelt abgebaut werden.

- **PE-Planen und Polyester-Planen** sind im Gegensatz zu PVC-Planen **nicht langzeitwitterungsbeständig** und somit nur für den gelegentlichen und kurzzeitigen Gebrauch geeignet.

PFLEGEHINWEISE

!!!! Bitte lesen Sie sich dieses Beiblatt aufmerksam durch !!!!
Wichtig, für spätere Bezugnahme aufbewahren

- Beachten Sie bitte, dass an den Nähten des Pavillons eine Perforation entsteht – bedingt durch das Vernähen der Dachteile. Dieses führt dazu, dass Wassertropfen an den Nahtstellen durchdringen können. Mit einem professionellen Nahtdichter können diese wieder abgedichtet werden. Bei erneutem auftreten den Vorgang wiederholen. Häufig werden diese Löcher jedoch nach einigen Wochen bereits durch Schmutz- und Staubpartikel abgedichtet.
- Sollten im Laufe der Zeit an Ihrem Pavillongestell kleine Roststellen auftreten, lassen sich diese schnell und unproblematisch mit einem handelsüblichen Tupflack überdecken. Rost an Gestänge oder Ösen stellt keinen Sachmangel dar.
- Schimmel- oder Stockflecken können mit einer milden Chlorlösung entfernt werden. Testen Sie die Chlorlösung stets an einer nicht sichtbaren Stelle, um sicher zu gehen, dass keine Verfärbungen auftreten.
- Reinigen Sie Ihr Zelt nur mit milden Seifenreinigern. Säuren, alkalischen Lösungen, Reinigen mit Dampfstrahlern oder harten Bürsten kann schwere Beschädigungen am Zelt verursachen.
- Lagern Sie Ihr Zelt nur gesäubert und gut abgetrocknet.

Unter Beachtung obiger Hinweise sind wir davon überzeugt, dass Sie viel Freude an Ihrem Pavillon haben werden.

SCHRITT 1

Nehmen Sie das Faltpavillon-Gestell aus der Tasche und platzieren es in der Mitte der Aufstellfläche.



SCHRITT 2

Ziehen Sie nun das Gestell mit 2 Personen an den gegenüberliegenden leicht auseinander



SCHRITT 3

Legen Sie die Dachplane auf das Gestell. Achten Sie darauf, dass die Ecken der Plane auf den Eckverbindern liegen.



SCHRITT 4

Fixieren Sie nun die Ecken der Dachplane am Gestell. Diese werden einfach per Klettverschluss fixiert.



SCHRITT 5

Ziehen Sie nun das Scherensystem vorsichtig mit 2 Personen auseinander.



SCHRITT 6

Drücken Sie den Eckverbinder des Scherensystems nach oben bis der Sicherungsbolzen einrastet



SCHRITT 7

Vergewissern Sie sich, dass alle Bolzen sicher eingerastet sind



SCHRITT 8

Die Standbeine können Sie jetzt in die gewünschte Höhe ziehen bis diese ebenfalls hörbar einrasten



SCHRITT 9

Straffen Sie nun das Dach indem Sie die Klettverschlüsse am Gestell fixieren. Hierfür nutzen Sie die Laschen am Verbinder.

Ebenfalls sollte das Zelt am Boden fixiert werden.



ZUSAMMENLEGEN UND AUFBEWAHREN

Lösen Sie die Klettverschlüsse der Dachplane. Schieben Sie die Beine ein. Schieben Sie das Gestell mit 2 Personen langsam und vorsichtig zusammen. Stellen Sie sicher, dass die Dachplane trocken ist.

Das Faltzelt kann inkl. Dachplane in der Transporttasche gelagert werden.

Optionale Seitenteile müssen separat verstaut werden.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

**!!!! Please read this leaflet carefully!!
Important to keep for future reference**

Dear Customer,

Thank you for choosing our product, as well as for the confidence you have placed in us.

We recommend observing these instructions carefully so that you may enjoy your pavilion for a long time.

- Your pavilion must be erected in accordance with the assembly instructions. In particular, make sure that the corners of the roof are carefully pulled over the corner joints.
- Your pavilion must always also be anchored with the included tension rope and earth pin. When using the pavilion at an unattended location (recreational property, private property, cottage, campground, or similar...) the roof, and if present, the side panels, must be removed. Otherwise, there is danger that the entire pavilion, despite proper set up, may be damaged or destroyed by wind / wind gusts.
- Protect your pavilion from the wind by using all the specified fastening and bracing options. Be sure to use the pegs to fasten the foot rods with the footplate to the ground. The same applies to the sides. You must secure and tighten down the roof with the included tension rope
The pavilion must be dismantled if there are strong winds or wind gusts.
- PE tarpaulins, Polyester tarpaulins in contrast to PVC tarpaulins, are in no way weather resistant in the long term and therefore, are only suitable for occasional and short-term use. PVC pavilions must be stored for 24 hours prior to set up at room temperature so the material becomes supple and assembly is therewith easier. PE pavilions, as well as PVC pavilions may not be set up at temperatures under +4°C as the material becomes very hard and inflexible at low temperatures and this can lead to breakage.
The pavilion is not winter proof.
- Under **no circumstances** may liability be claimed for all weather-related damage such as from wind, wind gusts, rain, snow loads or ice.
- Never use open flames near or inside the tent.
- Your pavilion primarily serves as protection from the sun, rain and as a privacy screen. The pavilion may not be left unattended during heavy rain as water pockets may form, which can be avoided by draining of the rain water by, e.g. lifting it slightly with a broom so that the water can drain.

Wear-and-tear parts such as tension ropes, stretch cords, straps, anchoring parts or eyelets are excluded from the warranty. Improper use of the pavilion and failing to observe these instructions eliminates any liability claims.

If you observe the above-mentioned instructions, we are convinced that you will enjoy your pavilion for a long period of time.