



Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung für die Zubehörteile

2. Fettbrandsimulator :

- Das Modul zur Fettbrandsimulation ist nur mit der Papierkorbattrappe zu verwenden.
- Das Modul auf die Papierkorbattrappe aufsetzen und durch eine Drehung arretieren.
- Ca. 200 ml Fett oder Speiseöl einfüllen.
- **Achtung!** Alle Übungsteilnehmer aus dem Gefahrenbereich entfernen!
Mindestabstand ist hierfür 10 Meter!
- Den Hebel am Sicherheits-Absperrventil betätigen und die Papierkorbattrappe mit Hilfe des Zündbrenners in Brand setzen.
- Sich selbst sofort aus dem Gefahrenbereich begeben.
- Das Fett oder Speiseöl bis zur Selbstentzündung bringen.
- Mit Hilfe des Zugseiles den mit Wasser gefüllten Becher der Kippvorrichtung in das brennende Fett, bzw. Öl kippen.
- Achtung! Große Flammenbildung!



- **Achtung!** Nach Übungsende: heiße Metallteile! Schutzhandschuhe benutzen!
- Wir haften nicht für Schäden, die durch Nichtbeachten der Unfallverhütungsvorschriften, der Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung entstehen.